

LS-LX-RX

Robustesse et Fiabilité



Graissage des vis :



Graissez, au montage et à l'hivernage, la vis du tube télescopique ainsi que les vis hautes du kit de lattes-ridoir. Cela vous facilitera le démontage ou l'accès au ridoir au besoin.