



## ÉLÉMENTS, FONCTIONNEMENT & OPTIONS

### Fonctionnement :

#### ■ 3 possibilités :

- > centrale hydraulique existante + circuit autonome pour alimenter l'emmagasineur;
- > centrale hydraulique existante + coffret de pilotage Facnor + flexibles de 5m (voir ci-dessous)
- > utilisation de l'option micro centrale hydraulique Facnor + son coffret de pilotage + flexibles (voir ci-dessous)

### Options :

#### ■ Coffret 4 fonctions :

coffret de pilotage commandé par boutons ou télécommande\* + 2 flexibles de 5M

#### Fonctions spécifiques :

Release: pour faciliter la connexion des raccords (plus de pression)

Débrayage: pour le déroulement en survitesse (entre 300 à 400 tours / mn au lieu de 120 trs / mn)

\*récepteur /émetteur radio commande,



■ **Coffret 4 fonctions + microcentrale** : mini-centrale ajoutée au pack précédent

#### ■ Version intégrée sous le pont (IDXH) :

Encombrement minimal