

HE, HEL & HSW

Face avant mât HOOKS DE DRISSE EXTERNES

Lorsque l'intégration dans le mât n'est pas envisageable, une cadène déjà disponible sur la face avant du mât peut servir de point d'ancrage au hook. Deux versions Factor : hook "à corps loop" ou hook avec fonction émerillon (Émerillons-hooks).

HOOKS EXTERNES À CORPS LOOP HE

>> Corps du hook fixe avec axe "fusée" mobile

- installation simple & rapide en tête sur cadène articulée
- la "drisse/commande" de petit diamètre peut circuler à l'extérieur ou à l'intérieur du mât.



>> Caractéristiques hooks externes HE & HEL

modèles Hooks HE & HEL *	HEL 3T	HEL 5T	HEL 8T	HEL 10T	HE 12T	HE 16T	HE 24T	HE 30T+
Charges de travail	3 T	5 T	7 T	10 T	12 T	16 T	24 T	30 T