

FACNOR SA

B.P 222, Parc d'Activités.

50550 ST VAAST LA HOUGUE

Tel : (33) 02 33 88 50 22

Fax : (33) 02 33 23 14 27


FICHE TECHNIQUE N° CF 16

INFORMATION SUR LES DIMENSIONS DE VOTRE GRAND-VOILE  
INFORMATION ON FURLING MAINSAIL DIMENSIONS

En fonction de la taille de votre enrouleur de grand-voile, choisissez les bonnes dimensions.  
According to the size of your mainsail furler, please choose the correct dimensions.

Nota : Sur ce dessin, le point d'écoute est représenté par une poulie de point d'écoute FACNOR.

Note : On this drawing the clew point is showed with a FACNOR clew block



	CF 65 / CF 70 / CF 80	CF 90 / CF 105
A	20 mm - 3/4	20 mm - 3/4
B	10 mm - 3/8	10 mm - 3/8
C	30 mm - 1'3/16	40 mm - 1'9/16
D	50 mm - 2'	50 mm - 2'
E	5 mm - 3/16	5 mm - 3/16
F	2,5 mm - 3/32	2,5 mm - 3/32